



سیستم حفاظتی Z4 زون

راهشای نصب و راه اندازی

سیستم رمز ۶ عددی، با رمز متغیر (GIGACODE)

امکان کنترل سیستم با پیامک از طریق CLASSIC G1 PRO

خوبتر امکان ست کردن ۸ چشم یا مگنت بیسیم با قابلیت آدرس دهی

خوبتر امکان ست کردن ۸ ریموت با قابلیت آدرس دهی

خوبتر ترمینالهای مستقل جهت نصب تلفن کننده

خوبتر امکان ارسال گزارش اتفاقات با پیامک از طریق CLASSIC G1 PRO

خوبتر امکان اعلام وضعیت دستگاه و برقی شهر از طریق پیامک

خوبتر برنامه موبایل جهت گوشی های Apple و Android

Available on the App Store | Available on Google Play | Available on Android

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره SMS 30006172 نمایش دهید.

www.Classic.co.ir

فصل از استفاده از دستگاه حتماً این راهشای را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

از اینجا شروع کنید

۱. کانکترهای آنتن بلندگو و تراس را از جای خود خارج کنید

ضامن های نگه دارنده را به طرف پایین فشار داده، مدار چاپی را از جای خود خارج کنید.

وجهی دستگاه را در محل مناسب نصب کنید.

دستگاه می بایست حداقل ۳۰ سانتیمتر با اشیاء اطراف فاصله داشته باشد.

۲. کلیه تجهیزات جانبی را نصب نمایید و مطابق نقشه ضمیمه سیم بندی نمایید سپس سرسیم های را وارد حبه دستگاه نمایید.

مدار چاپی را سر جای خود قرار دهید.

دقت کنید سیم بلندگوی داخلی را بالای مدار عبور کنید.

دستگاه را مطابق نقشه زیر سیم بندی کنید.

برقی شهر را به ترمینال تراس وصل کنید.

سیم باتری را در این مرحله وصل کنید.

۳. کانکترهای آنتن بلندگوی داخلی و تراس را وصل کنید.

دستگاه شروع به کار می کند کمی صبر کنید تا دستگاه آماده استفاده شود.

سیم های باتری را با رعایت جهت به باتری وصل کنید.

با مراجعه به بخش تنظیمات در پشت پرکه تنظیمات لازم را انجام دهید.

کنترل کنید جابجی ALPHA SW در جای خود باشد.

۴. عملکرد دستگاه و تجهیزات جانبی را آزمایش کنید.

شماره سریال: ۱۰ رقمی روی مدار چاپی را به شماره SMS 30006172 نمایش دهید تا ضمانت دستگاه فعال شود.

در هر زمان با ارسال مجدد شماره سریال می توانید از تاریخ پایان ضمانت محصول مطلع شوید.

درب دستگاه را در محل خود قرار داده و پیچ های آن را بپنیدید. دستگاه آماده استفاده است.

چشم و مگنت بی سیم

برای اطلاع از نحوه اضافه کردن چشم و مگنت بی سیم FOX 2، به راهنمای نصب این دستگاه ها مراجعه نمایید.

۲۲۰ ولت

سیم های برقی شهر را با احتیاط به ترمینال های تراس وصل کنید. برای برقی حتماً از سیم های ضخامت مناسب استفاده نمایید. این ترمینال مجهز به یک فیوز 0.5 آمپر است.

فصل از وصل کردن باتری به دستگاه حتماً برق را به دستگاه وصل کنید.



خروجی OUT- در Z4 ULTRA دارای ۳ حالت مختلف می باشد. برای انتخاب حالت مورد نظر بخش تنظیمات را مطالعه نمایید.

OUT- حالت فعال

نمایش دهنده فعال بودن دستگاه در این حالت هرگاه دستگاه فعال (ARM) شود، این خروجی منفی ثابت می دهد. می توان از این حالت برای روشن کردن LED به نشانه فعال بودن دستگاه استفاده کرد.

OUT- نشان دهنده قطع برقی شهر

در این حالت به محض قطع برقی شهر این خروجی منفی ثابت می دهد. از این حالت می توان برای هشدار یا فعال کردن روشنائی اضطراری استفاده کرد. در صورت استفاده از G1 PRO کلیه اتفاقات از جمله قطع و وصل برقی شهر از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. و نیازی به استفاده از خروجی OUT- برای این کار نیست.

OUT- خروجی

خروجی برای فرمان در باز کن در این حالت با فشار دکمه این ترمینال برای یک لحظه خروجی منفی می دهد. این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است.

می توانید از برد 01 Relay نیز استفاده نمایید.

هرگز تغذیه مگنت های در بازکن (Actuator) را از باتری دستگاه تأمین نکنید.

راهشای سریع استفاده از ریموت

دستگاه فعال (ARM)	فشار مجدد آزر ریموت
دستگاه غیرفعال (DISARM)	دستگاه غیرفعال کردن (دکمه ۱ و ۲)
دستگاه نیمه فعال (PARTSET)	زون ۱ و ۲ (فشار)
آزر اضطراری با درب باز کن (قابل برنامه ریزی)	درخواست کدک با پیامک (فقط در ریموت های ۵ دکمه) (قابل برنامه ریزی)
درخواست کدک با پیامک (فقط در ریموت های ۵ دکمه) (قابل برنامه ریزی)	فعال یا غیرفعال کردن دینگ دانگ (CHIME)

راهشای سریع کنترل دستگاه با پیامک از طریق G1 PRO

متن SMS برای ارسال	دستور
*1234*21*	فعال کردن دستگاه
*1234*31*	غیرفعال کردن دستگاه
*1234*22*	استعلام وضعیت دستگاه
*1234*00*	توقف شماره گیری در هنگام تحریک
*1234*80*	درخواست مقدار شارژ

توجه: متن SMS باید به شماره نصب شده در G1 ارسال شود.

مطلوب ۱۳۳۴ رمز کاربر است و به جای آن مقدار رمز کاربر قرار گیرد.

فقط تلفن های که شماره آنها در حافظه ۱ تا ۴ باشد می توانند دستور ارسال کنند.

بجای ارسال پیامکهای فرمان می توانید از برنامه های مخصوص گوشی های اپل و اندروید استفاده نمایید. توضیحات بیشتر در Classic.co.ir

حق کپیبرداری ممنوع. بدون اعلان برای سائزنده محفوظ است.

درخواست کمک با پیامک

در صورتیکه از تلفن دستگاه CLASSIC G1 PRO استفاده شود و ریموت دستگاه نیز ۵ دکمه باشد با فشار دکمه ۱، ریموت یک پیامک درخواست کمک با فیلد شماره ریموت، برای تلفنهای ذخیره شده در حافظه ۱ و ۲ G1 PRO ارسال می گردد.

کود: ۱
تعداد پیامک: ۱۲
سبب هشدار: سیموت

برای غیر فعال کردن این ویژگی:

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)
- از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید. سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
- دکمه ۱ ریموت را یک لحظه فشار دهید. سپس دکمه LRN را رها کنید.
- دستگاه با یک پیپ تغییر برنامه را اعلام می کند.
- تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی گرداند. (یا یک پیپ)

مشاوره گرفتن ریموت

در موارد نادر در صورتی که عملکرد یک ریموت توسط دستگاه مشکوک باشد. مولفان آن ریموت مسدود می شود. یک پیامک با ذکر شماره ریموت ارسال می شود. پس از اطمینان از اصل بودن ریموت قوی با فشار دادن دکمه ریموت و فشار همزمان دکمه LRN زوی دستگاه با یک پیپ ریموت فعال می شود.

- باری به خارج کردی فیوز AUX ریست کردن دستگاه نیست.
- برم افزار دستگاه هوشمند بوده و فقط در موارد ضروری اقدام به مسدود کردن ریموت می کند.

تنظیمات G1 Pro

در صورت استفاده از G1 Pro حتما بخش تنظیمات این دستگاه را مطالعه نمایید. کنترل زبان پیامها و تعداد آوازه و برخی تنظیمات دیگر از طریق G1 Pro انجام می شود.

نشان دادن دستگاه

دستگاه دارای سه حالت فعال (ARM)، غیرفعال (DISARM) و نیمه فعال (PARTSET) است که در ادامه شرح داده می شود.

حالت فعال (ARM)

با فشار دکمه ۱ ریموت، دستگاه با یک تک آزر (یک پیپ) طولانی در بلندگوی داخلی (در حالت فعال) اعلام می دهد. در این حالت روشن بودن دستگاه روشن خواهد شد. در این حالت همه زون ها فعال خواهند بود. با فشار مجدد این دکمه ریموت، آزر اضطراری به صورت لحظه ای فعال می شود.

حالت غیرفعال (DISARM)

با فشار دکمه ۲ ریموت، دستگاه با دو تک آزر غیر فعال می شود. اگر در هنگام فعال بودن، دستگاه آزر مدته باشد، با یک تک آزر اضافه این موضوع را اعلام می کند. در حالت غیرفعال زون ۱ در وضعیت ۲۴ ساعت باشد. در صورت تحریک این دستگاه، تک آزر اعلام می دهد. در این حالت با فشار دکمه ۲ ریموت قطع می شود و آن زون نیز غیر فعال می شود. برای فعال شدن آن زون کافی است دستگاه یک بار فعال و غیرفعال شود.

نیمه فعال (PARTSET)

با فشار دکمه ۳ ریموت، دستگاه با یک پیپ کوتاه (فقط از بلندگوی داخلی) نیمه فعال می شود. در این حالت فقط زون ۱ و ۲ فعال خواهند بود. اگر زون ۱ در حالت ۲۴ ساعت باشد. در این وضعیت نیز فقط زون ۱ و ۲ در حالت جزئی فعال خواهد بود. در صورت چشمک زدن در خواهد آمد.

حالت دینگ دانگ (CHIME)

زون (Z1) می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند. استفاده کننده می تواند هر زمان که بخواهد این ویژگی را فعال کند. کافی است:

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید (DISARM)
- دکمه ۱ و ۲ ریموت را با هم فشار دهید تا به طور همزمان یک لحظه فشار دهید.
- پخش یک دینگ دانگ نشانی خفته فعال شدن CHIME و پخش دو دینگ دانگ نشانی دهنده غیرفعال شدن CHIME خواهد بود.

حذف همه ریموت ها

دستگاه می تواند به محض روشن کردن، دستگاه آزر مدته باشد. در این صورت تمام ریموت های موجود در حافظه دستگاه حذف می شوند. برای حذف همه ریموت ها:

- کنترل تراس و باتری را از دستگاه قطع کنید.
- سیم نایبه صبر کنید.
- دکمه LRN دستگاه را فشار داده نگه دارید.
- دکمه ۱ ریموت را یک لحظه فشار دهید.
- دستگاه با یک پیپ اعلام شدن ریموت را اعلام می کند.
- دکمه ریموت را رها کنید.
- فیوز AUX را در جای خود قرار دهید.
- حافظه دستگاه فرستاده. ریموت مسدود را داراست.
- در صورت پر بودن حافظه، دستگاه ۲ پیپ می زند.
- دستگاه دارای قابلیت آدرس دهی بوده و ریموتها به ترتیب ست شدن نام گذاری می شوند.
- در صورت استفاده از G1 PRO، از طریق پیامک شماره ریموت استفاده شده مشخص می شود.

حذف همه ریموت ها

دستگاه می تواند به محض روشن کردن، دستگاه آزر مدته باشد. در این صورت تمام ریموت های موجود در حافظه دستگاه حذف می شوند. برای حذف همه ریموت ها:

- کنترل تراس و باتری را از دستگاه قطع کنید.
- سیم نایبه صبر کنید.
- دکمه LRN دستگاه را فشار داده نگه دارید.
- دکمه ۱ ریموت را یک لحظه فشار دهید.
- دستگاه با یک پیپ اعلام شدن ریموت را اعلام می کند.
- دکمه ریموت را رها کنید.
- فیوز AUX را در جای خود قرار دهید.
- حافظه دستگاه فرستاده. ریموت مسدود را داراست.
- در صورت پر بودن حافظه، دستگاه ۲ پیپ می زند.
- دستگاه دارای قابلیت آدرس دهی بوده و ریموتها به ترتیب ست شدن نام گذاری می شوند.
- در صورت استفاده از G1 PRO، از طریق پیامک شماره ریموت استفاده شده مشخص می شود.

حذف همه ریموت ها

دستگاه می تواند به محض روشن کردن، دستگاه آزر مدته باشد. در این صورت تمام ریموت های موجود در حافظه دستگاه حذف می شوند. برای حذف همه ریموت ها:

- کنترل تراس و باتری را از دستگاه قطع کنید.
- سیم نایبه صبر کنید.
- دکمه LRN دستگاه را فشار داده نگه دارید.
- دکمه ۱ ریموت را یک لحظه فشار دهید.
- دستگاه با یک پیپ اعلام شدن ریموت را اعلام می کند.
- دکمه ریموت را رها کنید.
- فیوز AUX را در جای خود قرار دهید.
- حافظه دستگاه فرستاده. ریموت مسدود را داراست.
- در صورت پر بودن حافظه، دستگاه ۲ پیپ می زند.
- دستگاه دارای قابلیت آدرس دهی بوده و ریموتها به ترتیب ست شدن نام گذاری می شوند.
- در صورت استفاده از G1 PRO، از طریق پیامک شماره ریموت استفاده شده مشخص می شود.

تواناییات ویژه

زون های بی سیم (WIRELESS)

این زون ها برای ارتباط مستقیم دستگاه با مگنت یا چشم بی سیم طراحی شده است. تحریک شدن این زون توسط چراغ زون ۲ یا ۳ نمایش داده می شود. دستگاه دارای قابلیت آدرس دهی بوده و در صورت استفاده از G1 PRO، از طریق پیامک دفاع مشخص می کند کدام چشمها مگنت بی سیم تحریک شده است.

- می توان همزمان زون این زون ها از چشم بی سیم و یا با سیم استفاده کرد.

حفاظت مضاعف:

در حالت فعال اگر فیوز AUX مسدود، دستگاه آزر مدته خواهد داد. این ویژگی برای محافظت با ایجاد اتصال در سیم کشی مفید است.

توجه: در صورتی که به محض روشن کردن، دستگاه آزر مدته باشد، تمام بودن فیوز AUX را بررسی کنید (هرگز از سیم بجای فیوز استفاده نکنید).

خروجی گزارش (LOG)

با اتصال خروجی LOG به ورودی LOG CLASSIC G1 PRO، کلیه اتفاقات و اطلاعات مربوط به سیستم حفاظتی از طریق پیامک به اطلاع شماره های ذخیره شده در حافظه ۱ و ۲ می رسد. مثال:

دستگاه در وضعیت ریموت ۲ فعال شد. آزر بجای تحریک زون ۱

فشار: کوچه ۱
آزر بجای تحریک سنسور: بوی ۲۲۰ وات دستگاه
در سیم کشی کلید: قطع شد

وجود ... در اینهای پیامک نشانی دهنده ادامه دار بودن گزارش می باشد.

حذف خودکار زون

اگر یکی از زونها برای یک مدت طولانی آزر مدته باشد و سپس آن زون را از مدار خارج می کند، هر زمان که آن زون بسته شود دوباره به مدار باز می گردد. مدار بسته شدن زون می تواند به دلایل موجب آزر مدته باشد.